

MITSUBISHI

DVDレコーダー

形名

DVR-DV745
DVR-DV735
DVR-DV8000

かんたん 操作ガイド



取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター

☎ 0120-139-365

通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655
ファックス 03-3413-4049

ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です

1. テレビ放送を 見てみましょう

p.71~73

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる
- **HDD**(または **DVD**)を押して、操作先をHDD(またはDVD)にする

1 放送を選ぶ




地上D…地上デジタル放送に切り換わります。
BS ……BSデジタル放送に切り換わります。
CS ……押すたびに、CS1↔CS2が切り換わります。
地上A…押すたびに、地上アナログ↔外部入力切り換わります。

2 見たいチャンネルに合わせる



- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で放送を見る場合は、外部入力を選んでいるときに、ホームターミナル/セットトップボックスを接続している入力(L1など)に合わせます。



- 1~12チャンネルを直接選ぶことができます。
- デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは、(例: 102CHのとき)
3桁入力 → **1あ** → **10/0** → **2か** を押します。

● デジタル放送の番組を番組表から選ぶときは

1 番組表を表示する



2 現在放送中で、見たい番組を選んで決定する



- 通常画面に戻りたいときは、**戻る**を押します。

3 選択メニューの“視聴する”を選んで決定する



- 選んだ番組のチャンネルに切り換わります。

102 BS 2		9/21(金) PM3:00-PM4:00		9/21(金) PM 3:15	
第1回 新演劇会		BS 2		(映像)	
BSテレビ	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
PM 3	00 00 ニュース 15	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30
PM 4	00 00 ニュース 15	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30
PM 5	00 00 ニュース 15	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30	00 00 第1回 新演劇会 30

2. 番組をHDDに 録ってみましょう

p.89

(例) HDDにドラマを録ったあと、アニメと映画を録るとき

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える



2 録画する番組(ドラマ)のチャンネルに合わせる (左の 1. を参照)

3 録画を始める



- 録画を始める前に、**録画モード**で録画モード(画質と録画可能時間)を選ぶことができます。デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質のまま録画するときは、録画モードを“TS”にしてください。 [p.72](#)

4 録画が終わるときは



- 停止したところまでが1番組(タイトル)となります。

5 上の手順 1~4 を繰り返して、次の番組(アニメ、映画)を録画する

- HDDの未記録部分に録画されますので、すでに録画済みの番組が消えることはありません。(ビデオテープのように上書き記録されることはありません。)

3. 録った番組を 見てみましょう

p.112

(例) 左の 2.録画 で録ったドラマを見るとき

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える



2 HDDの再生リスト(オリジナル)を表示する



再生リスト(オリジナル) 1/1ページ		地上D 102ch PM 9:00(0h54m00s) TS	
(映像)		ムーブのみ可能	
		▶で再生を開始します	
New	1	土曜ドラマ「××家の人々」	07/09/21(金)
New	2	アニメ「○○△△□□」	07/09/21(金)
New	3	映画劇場「刑事□□□□」	07/09/21(金)

3 再生したい番組(ドラマ)を選ぶ



再生リスト(オリジナル) 1/1ページ		地上D 151ch PM 7:00(0h30m00s) TS	
(映像)		ムーブのみ可能	
		▶で再生を開始します	
New	1	土曜ドラマ「××家の人々」	07/09/21(金)
New	2	アニメ「○○△△□□」	07/09/21(金)
New	3	映画劇場「刑事□□□□」	07/09/21(金)

4 再生を始める



5 再生が終わるときは



